

Sistema allagamento e svuotamento

SPS07



Il sistema vasche per le camere climatiche, permette di riempire e svuotare acqua in un contenitore situato dentro la camera climatica, senza l'apertura di essa.

Esso è composto da due contenitori del volume di 150 litri ciascuno.

Il riempimento del contenitore interno viene gestito da un dispositivo di livello.

Il riempimento e lo scarico dell'acqua avvengono tramite una valvola di carico/scarico situata in fondo ad entrambi i contenitori.

Il contenitore esterno è suddiviso in due parti, una contenitrice di acqua, e un'altra gestisce il movimento di essa.

Al suo interno è installata una pompa idraulica, una valvola di scarico e un termostato di temperatura per l'acqua.

Il termostato è settato a 23°C dal costruttore, e gestisce l'esatta temperatura dell'acqua tramite una resistenza.

Dimensioni contenitore	
Volume [litri]	150
Larghezza [mm]	500
Profondità [mm]	500
Altezza [mm]	450